

欣威视通终端遥控器使用说明

为方便使用，大部分操作可通过遥控器完成。各按钮功能如下：

按键	功能
POWER	电源开关
MENU	开启显示驱动菜单
SETUP	开启 OSD 菜单设置
SOURCE	开启信号源设置菜单
F1~F4	顺序操作，退出 APK
	暂停/播放节目；确认选择
	上移光标
	下移光标
	左移光标，删除
	右移光标
	返回上级菜单
	上一个节目
	下一个节目
	停止节目播放并返回主界面
	静音
	增大音量
	减小音量
0-9	输入键
HDMI	选择 HDMI 设备作为信号源
VGA	选择 VGA 设备作为信号源



YPbPr	选择 YPbPr 设备作为信号源
-------	------------------

*其他按键暂无定义

注意：只有在系统主界面按 SETUP 键才能调出 OSD 菜单。按停止键退出播放模式后，再次进入播放模式时将根据日程安排重新开始播放。